

PULSANTE

PULSANTE COMANDO DI APERTURA DI EMERGENZA CONTROLLO STATO CENTRALE



DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO

Il pulsante consente la visualizzazione dello stato della centrale e il comando di apertura di emergenza delle tende Smoke Protec e Fire Protec. **. Pulsante HE-075 RSV**

DATI TECNICI

CONFORMITÀ NORME	prEN 12101-9
LED SI STATO	3 (giallo, rosso, verde)
PULSANTE DI EMERGENZA	Si
PULSANTE DI RESET	SI
VETRO A ROMPERE	Si
DIMENSIONE	125 X 125 X 35 mm
COLORE	Rosso